Mandis shop

Sony RMT-D141P

Original		Rechange	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
SUR	Surr	SETTINGS OPT	Options
PICTURE MODE	Picture Mode	PICTURE FORMAT	Format
O)))	O)))	SOUND DUAL	Dual
[...]	[...]	AD SUBT	Subt
Vol+	Vol+	+ VOL	Vol +
Vol-	Vol-	VOL −	Vol -
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
Camera	Camera	ECO 3D	3D
TV/DVD	Tv/DVD	APP MEDIA	Media
SEARCH MODE	Search Mode	SEARCH TV/R	TV/R
⏮	I<<	⏮	I<<
⏭	>>I	⏭	>>I
◀◀	<<</<I	◀◀	<<
▶▶	I>/>>	▶▶	>>

Original		Rechange	
REPLAY	Replay	DISC NAV LIST	List
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sony/1061720-31129-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RMT-D141P-147716911.html