| Original | Rechange |
|---|---|
| Standby / On | Power |
| Dimmer | Smart |
| Sleep | Sleep |
| Timer | AV |
| Info / RDS | Info |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Clear | Exit |
| Program | Shift + Sleep |

| Original | Rechange |
|---|---|
| FM Mode | Media |
| << | << |
| >> | >> |
| Repeat 1 / All | Text |
| Shuffle | TV/R |
| Stop | Stop |
| Play / Pause | Play |
| Play / Pause | Pause |
| Display | Shift + Info |
| Menu | Menu |
| Time Mode | 3D |
| Up | Up |
| Left / I<< | Left |
| Left / I<< | I<< |
| Enter | Ok |
| Right / >>I | Right |
| Right / >>I | >>I |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | Down | | Down | | |
| TONE /BAL | Tone / Bal | SOUND DUAL | Dual | | |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute | | |
| AUX 1 | AUX 1 | SHIFT + 1 | Shift + 1 | | |
| AUX 2 | AUX 2 | SHIFT + 2 | Shift + 2 | | |
| TUNER | TUNER | SHIFT + 3 | Shift + 3 | | |
| CD | CD | SHIFT + 4 | Shift + 4 | | |
| USB | USB | SHIFT + 5 | Shift + 5 | | |
| SD | SD | SHIFT + 6 | Shift + 6 | | |
| iPod | iPod | SHIFT + 7 | Shift + 7 | | |
| + VOLUME | Volume+ | + VOL | Vol + | | |
| VOLUME − | Volume- | VOL − | Vol - | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |