Original		Rechange	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+100	+100	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MUTE	Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -

Original		Rechange	
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
TV/VIDEO	TV / Video	SEARCH TV/R	TV/R
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
PRE-CH	Pre-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ADD/ERASE	Clear	CLEAR EXIT	Exit
P.SIZE	P. Size	ZOOM	Eject
REW	<< REW	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FF	>> FF	>>	>>
PAUSE	Pause	II	Pause
STOP	Stop	■	Stop
CH	TRK Up	>>I	>>I
CH	TRK Up	▲	Up
CH	TRK Down	I<<	I <<

Original		Rechange	
	TRK Down		Down
	Still	OK	Ok

Original	Rechange