Mandis shop

RM-S755

Original		Rechange	
SYSTEM POWER	System Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
TAPE	Deck A >		Right
	< Deck A		Left
	>> Deck A		Up
	<< Deck A		Down
	Stop Deck A	OK	Ok
	Deck B >	B	Green
	< Deck B	A	Red
	Deck B >>		>>
	<< Deck B		<<
	Pause Deck B	C	Yellow
	Stop Deck B	D	Blue
REC	Rec Deck B	REC MODE	Rec
	Play CD	PLAY MODE	Play
	Stop CD		Stop

Original		Rechange	
	Pause CD		Pause
	I<< CD		I<<
	>>I CD		>>I
STEREO/ MONO	Stereo/Mono	SOUND DUAL	Dual
BAND	Tuner/Band	SEARCH TV/R	TV/R
PRESET +	Preset+	+ CH	Ch +
PRESET −	Preset-	CH −	Ch -
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
EQ PRESET	EQ Preset	HOME SMART	Smart
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CLOCK DISPLAY	Clock Display	TIMER AV	AV
EFFECT	Effect	APP MEDIA	Media

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sony/1062011-77649-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-S755.html