Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK ENTER	OK / Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
VOL	Vol+	VOL	Vol+

Original	Rechange
CH-	CH- / Page-
Mouse	Smart / List
Vol-	Vol-
<< / Text	<< / Tune-
<< / Text	Text / Goto
>> / Hold	Shift + Stop /
>> / Hold	>> / Tune+
I<< / Mix	I<< / Preset-
I<< / Mix	Shift + Text /
>>I / Reveal	>>I / Preset+
Play/Pause / Index	Play / Slow
Stop / Size	Stop / Hold
Stop / Size	Zoom / Size
FAV	Fav / Marker / PC
Aspect	Shift + Picture / Format
File	Display / Media
Delete	Eject / Surround

Original	Rechange
Zoom-	Shift + Down
Zoom+	Shift + Up
EPG	Guide / EPG / -/--
DTV / Radio	TV/Radio /
Rec	Rec / Rec Mode
Subtitle	Subtitle / EQ