Mandis shop

LRCS02E

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
SLEEP 0	0	HDMI - SAT 0	0
SLEEP 0	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH	Up		Up
VOL	Left		Left
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
VOL	Right		Right
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH	Down		Down
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
REPLAY	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REPLAY	Replay	PRESET-	I<< / Preset-
SUBTITLE	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TELETEXT	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Rechange	Original	Rechange
SKIP Blue	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random		
SKIP Skip	PRESET+ >>I / Preset+		
FAV FAV	PC / FAV MARKER Fav / Marker / PC		
FAV <<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
DIGEST Digest	LIST / SMART Smart / List		
DIGEST >>	TUNE+ >> / Tune+		
GUIDE Guide	-/-- / GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
P▲ Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
P▲ P▲	SHIFT + CH PAGE Shift + CH+ /		
RETURN Return	RETURN / BACK Back / Return		
P▼ Stop	HOLD Stop / Hold		
P▼ P▼	SHIFT + CH PAGE Shift + CH- /		