Original		Rechange	
I/⏻	Power		Power
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Mute Tv	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
+ TV	TV Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
TV −	TV Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
+ TV PROG	Tv Prog+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
TV PROG −	Tv Prog-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
+	Input +	+ CH	Ch +
−	Input-	CH −	Ch -
STD	STD	1	1
MOVIE	Movie	2	2
GAME	Game	3	3
MUSIC	Music	4	4
P.AUDIO	P. Audio	5	5
STEREO	Stereo	6	6
NIGHT	Night	PROG SLEEP	Sleep

Original		Rechange	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Mute	MUTE	Mute
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
AMP MENU	AMP Menu	TOP MENU MENU	Menu
⏮	I<<		I<<
⏸	Pause	⏸	Pause
⏭	>>I		>>I
⏪	<<		<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏩	>>		>>

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop	Stop		
Pairing	Media		