Original		Rechange	
	Power		Power
AV MODE	AV Mode	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TruSurround	TruSurround	DISC NAV LIST	List
OPC	OPC	APP MEDIA	Media
DTV	DTV	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Rechange	
	Source	TIMER AV	AV
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH –	Ch -
+	Vol+	+ VOL	Vol +
–	Vol-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
▼/O)/I/II/I+II	▼/O)/I/II/I+II	SOUND DUAL	Dual
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
EPG	EPG	- / -- GUIDE	Guide
ESG	ESG	SETTINGS OPT	Options
DTV MENU	DTV Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
END	End	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	[≡?]	ECO 3D	3D
	[≡+]	ZOOM	Eject
	[...]	AD SUBT	Subt
	[≡o]	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Rechange