| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| MTS | MTS | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| + CH | CH + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| CH − | CH - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| HOME | Home | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| ▼ | Down | ▼ | Down |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| DISPLAY Display | MEDIA DISPLAY Display / Media | SIZE/MOUSE Size / Mouse | SIZE ZOOM Zoom / Size |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | HOLD/REFRESH Hold / Refresh | SHIFT + HOLD Shift + Stop / |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| INDEX << / Index | TUNE- << / Tune- | | |
| CANCEL Play/Pause / | SLOW Play / Slow | | |
| CANCEL Play/Pause / | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| TTX >> / TTX | SHIFT + TUNE+ Shift + >> / | | |
| TTX >> / TTX | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| SUB.PG I<< / SUB.PG | PRESET- I<< / Preset- | | |
| REVEAL >>I / Reveal | PRESET+ >>I / Preset+ | | |
| MIX Stop / Mix | HOLD Stop / Hold | | |
| CAP CAP | TOP MENU D.MENU D.Menu / Top | | |
| SUBTITLE Subtitle | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| TV/RADIO TV / Radio | PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / | | |
| FAV FAV | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |