Original		Rechange	
STANDBY	Standby	Power	
ON SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	AUX / DI.	SHIFT + 1	Shift + 1
	DISC	SHIFT + 2	Shift + 2
	TUNER	SHIFT + 3	Shift + 3
	TV	SHIFT + 4	Shift + 4
DIM	Dim	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
RETURN TITLE	Title / Retur	RETURN BACK	Back
SYSTEM MENU	System Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	I <<		<<
	>>I		>>
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
VOL	Vol +	VOL	Vol +

Original		Rechange		Original	Rechange
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format		
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
REPEAT A-B	Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
BASS	Bass	A	Red		
TREBLE	Treble	B	Green		
SURR.	Surr.	C	Yellow		
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual		
NIGHT	Night	SEARCH TV/R	TV/R		
CD UP SAMP.	CD Up Samp.	SETTINGS OPT	Options		