Mandis shop

Philips 996592007461

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	<<	<<
ambilight	Pre Ch	Play	Play
Windows	Options	>>	>>
Exit/TV	Exit	Stop	Stop
Rakuten Tv	Shift + Media	Pause	Pause
Netflix	Media	Rec	Rec
Menu	Menu	Red	Red
Smart/Colors	Smart	Green	Green
Sources/Pair	AV	Yellow	Yellow
Up	Up	Blue	Blue
Down	Down	Vol +	Vol +
Right	Right	Vol -	Vol -
Left	Left	Mute	Mute
OK	Ok	Tv Guide	Guide
←	Back	CH+	Ch +
Home	Shift + Smart	CH-	Ch -
+	TV/R	1	1

Original		Rechange		Original	Rechange
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
LIST	List	DISC NAV LIST	List		