Mandis shop

# Yamaha VS71410

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | POWER | | Power |
| PHONO | PHONO | 1 | 1 |
| SLEEP | SLEEP | PROG SLEEP | Sleep |
| CD | CD | 2 | 2 |
| TUNER | TUNER | 3 | 3 |
| SET + | PRESET + | ZOOM | Eject |
| PRE | PRESET - | SHIFT + SETTINGS OPT | Shift + Options |
| LD/TV | LD/TV | 4 | 4 |
| TAPE MON | TAPE MON | 5 | 5 |
| VCR MON | VCR MON | 6 | 6 |
| UME + | VOLUME + | + VOL | Vol + |
| VOL | VOLUME - | VOL − | Vol - |
| CENTER MODE | CENTER MODE | SOUND DUAL | Dual |
| + DELAY TIME | DELAY TIME + | + CH | Ch + |
| DELAY TIME − | DELAY TIME - | CH − | Ch - |
| ROCK | ROCK | B | Green |
| HALL | HALL | A | Red |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| DD 3 STEREO | DOLBY 3 | D | Blue |
| A/B/C/D/E | A/B/C/D/E | SETTINGS OPT | Options |
| DD PRO LOGIC | DOLBY | C | Yellow |
| EFFECT ON/OFF | EFFECT ON/OFF | REPEAT TEXT | Text |

https://telecommandes-mandis.be/fr/Yamaha/1062693-79360-telecommande-de-remplacement-pour-Yamaha-VS71410-VS714100.html