Original		Rechange	
	Power		Power
PVR SD/USB	SD/USB- PVR	LIST SMART	Smart / List
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH+	Ch+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH-	Ch-	CH PAGE −	CH- / Page-
TV/ RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
TV/ RADIO	Eject	SURROUND	Eject / Surround
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AUDIO	Play	SLOW	Play / Slow
AUDIO	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
L/R	L/R	MEDIA DISPLAY	Display / Media
L/R	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange	
SUBTITLE PC AUTO	Subtitle / PC Auto	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EXIT	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Left		Left
O K	Ok	OK	OK
	Right		Right
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FAV	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Down		Down
EPG	>>	TUNE+	>> / Tune+
EPG	Epg	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TTX/MIX	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
INFO DISPLAY	Info/DIsplay	ANGLE INFO	Info / Angle
DVD MENU	Red/Dvd Menu	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
DVD MENU	Red/Dvd Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
LANG	Green/Lang	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
LANG	Green/Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
REPEAT	Yellow/Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Yellow/Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
DVD SETUP	Blue/Dvd Setup	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DVD SETUP	Blue/Dvd Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT 0	0
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return