Mandis shop

Toshiba STORETV

Original	Rechange
Power	Power
TV-Out	1
Audio	Audio / Lang I/II
Mode	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer
Sub-T	Subtitle / EQ
Angle	Shift + Info / Angle
Zoom	Zoom / Size
Setup	Setup / OPT /
DVD Play	Shift + Play /
Media Type	Display / Media
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
<<	<< / Tune-

Original	Rechange
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Vol +	Vol +
I <<	I << / Preset-
Stop	Stop / Hold
Vol -	Vol -
Info	Info / Angle
Preview On/Off	Picture / Format
Repeat	Green / APP / Repeat
Slideshow	Red / Netflix / Search

https://telecommandes.com/fr/Toshiba/1604-2659-telecommande-de-remplacement-pour-Toshiba-Store-TV-15BP210EHO.htm