Mandis shop

Sharp RRMCGA001SJSA

Original	Rechange	Original	Rechange
On/Standby	Power	Treble-	Left
CD	Yellow	Treble+	Right
Tuner/Band	Green	Bass-	Down
Tape	Red	Bass+	Up
<</Tuning	<<	Vol-	Vol -
>>/Tuning Up	>>	Vol+	Vol +
I<</Preset	I<<		
>>I/Preset Up	>>I		
Play	Play		
Stop	Stop		
Pause	Pause		
Memory	Smart		
Clear	Exit		
Random/Repeat	Text		
Clock	D. Menu		
Timer	AV		
Sleep	Sleep		

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sharp/1063229-2558-telecommande-de-remplacement-pour-Sharp-RRMCGA001SJSA.html