Original		Rechange	
	Power		Power
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
INFO OSD	OSD / Info	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INFO OSD	OSD / Info	ANGLE INFO	Info / Angle
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
V-MODE	V-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV P/N	P/N / Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
10+	10+	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
TEXT/TITLE	Text / Title	TITLE SOUND	Sound / Title
TEXT/TITLE	Text / Title	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EPG PBC	PBC / EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original	Rechange
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
I<<	I<< / Preset-
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+
Red / Prog	TV/Radio /
Red / Prog	Red / Netflix / Search
Green / Step	Green / APP / Repeat
Green / Step	Shift + Pause / Step /
Yellow / Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / Repeat	Shift + Green / APP /
Blue / A-B	Blue / Prime Video / Random
Blue / A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Zoom	Zoom / Size
Slow	Shift + Play /
Vocal	D.Menu / Top Menu

Original	Rechange
Audio	Audio / Lang I/II
CH-	CH- / Page-
CH+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Vol+	Vol+