Original		Rechange	
POWER	On	Power	
POWER	Off	SHIFT + Power	Shift + Power
	Mute	MUTE	Mute
AVR	AVR	SHIFT + 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3
TAPE	Tape	SHIFT + 4	Shift + 4
VCR VID1	VID1/VCR	SHIFT + 5	Shift + 5
TV VID2	VID2/TV	SHIFT + 6	Shift + 6
CBL/SA VID3	VID3/CBL/SAT	SHIFT + 7	Shift + 7
VID4	VID4	SHIFT + 8	Shift + 8
AM/FM	AM/FM	SHIFT + 9	Shift + 9
6/8 CH	6/8 CH	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TEST	Test	REPEAT TEXT	Text
PR. SURR.	Surr.	SOUND DUAL	Dual
NIGHT	Night	DISC NAV LIST	List

Original		Rechange	
M-ROOM	M-Room	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL –	Vol -
CH.	CH./[≡?]	SEARCH TV/R	TV/R
MENU SPKR	SPKR/Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
SET	Set	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
DIGITAL	Digital/[≡X]	AD SUBT	Subt
DELAY NORMAL	Delay/Normal	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Rechange	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TUN-M	Tun-M/[≡+]	HOME SMART	Smart
MEM	Mem/[≡♦]	APP MEDIA	Media
TUNING ▲	Tuning ▲	+ CH	Ch +
TUNING ▼	Tuning▼	CH −	Ch -
DIRECT	Direct	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
OSD	OSD	DISPLAY INFO	Info
D.SKIP RDS	RDS	SETTINGS OPT	Options
PRESET ▲	Preset ▲	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PRESET ▼	Preset ▼	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
DOLBY	Dolby	A	Red
DTS SURR	DTS Surr.	B	Green

Original		Rechange	
DTS NEO	DTS Neo 6	C	Yellow
LOGIC 7	Logic 7	D	Blue
STEREO	Stereo	SHIFT + A	Shift + Red
DWN SKIP	I<<Skip Down	⏮	I<<
SKIP UP	Skip Up/>>I	⏭	>>I
◀◀ DVD	<< DVD	⏪	<<
▶ DVD	Play DVD	PLAY MODE ▶	Play
▶▶ DVD	>> DVD	⏩	>>
■ DVD	Stop DVD	■	Stop
❚❚ DVD	Pause DVD	❚❚	Pause

Original		Rechange	
POWER	Power On	Power	Power
POWER	Power Off	SHIFT + Power	Shift + Power
NIGHT	Night	CLEAR EXIT	Exit
M-ROOM	M-Room	REPEAT TEXT	Text
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
MENU SPKR	SPKR/Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH.	CH./[≡?]	SEARCH TV/R	TV/R
DIGITAL	Digital/[≡X]	APP MEDIA	Media
DELAY NORMAL	Delay/Normal	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SET	Set	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Rechange	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TUN-M	Tun-M/[≡+]	-/-- GUIDE	Guide
MEM	Mem/[≡♦]	FAV PRE-CH	Pre Ch
DIRECT	Direct	HOME SMART	Smart
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
PRESET ▲	Preset ▲	+ CH	Ch +
PRESET ▼	Preset ▼	CH −	Ch -
D.SKIP RDS	RDS/D.Skip	SETTINGS OPT	Options
	>>		>>
	<<		<<

Original		Rechange	
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	I<<		I<<

Original	Rechange

Original	Rechange
Power On	Power
Power Off	Shift + Power
SPKR/Menu	Menu
Delay/Normal	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Tun-M/[≡+]	Guide
Mem/[≡♦]	Pre Ch
Direct	Smart

Original	Rechange
Preset ▲/Blue	Ch +
RDS/D.Skip	Options
>>	>>
<<	<<
Play	Play
Stop	Stop
Pause	Pause
>>I	>>I
I<<	I<<
Power (On /Off)	Media
PR+ VCR	Shift + Ch +
PR- VCR	Ch -
Vol+ VCR	Vol +
Vol- VCR	Vol -
1 VCR	Shift + 1
2 VCR	Shift + 2
3 VCR	Shift + 3

Original		Rechange		Original	Rechange
4	4 VCR	SHIFT + 4	Shift + 4		
5	5 VCR	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 VCR	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 VCR	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 VCR	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 VCR	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 VCR	SHIFT + 0	Shift + 0		
CLEAR	Clear VCR	CLEAR EXIT	Exit		
	Play VCR	A	Red		
	Stop VCR	B	Green		
	Rec VCR	REC MODE	Rec		
	>> VCR	D	Blue		
	<< VCR	C	Yellow		

Original		Rechange	
	<>	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	<<		<<
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec

Original	Rechange