Mandis shop

Pioneer RC-953S

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Left / I<< / <<		Left
	Left / I<< / <<		<<
	Left / I<< / <<		I<<
	Play / Pause	OK	Ok
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	Right / >>I / >>		Right
	Right / >>I / >>		>>
	Right / >>I / >>		>>I

Original		Rechange	
	Down		Down
ST/MONO REPEAT	Repeat / ST/Mono	REPEAT TEXT	Text
ST/MONO REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
EQ	EQ	HOME SMART	Smart
P.BASS	P.Bass	APP MEDIA	Media
	Stop		Stop

https://telecommandes-mandis.be/fr/Pioneer/1063339-90851-telecommande-de-remplacement-pour-Pioneer-RC-953S.html