Original		Rechange	
ON	RCVR On		Power
STDBY	RCVR Standby	SHIFT +	Shift + Power
SLEEP	RCVR Sleep	PROG SLEEP	Sleep
RETURN	RCVR Return	RETURN BACK	Back
SETUP	RCVR Setup	SETTINGS OPT	Options
CH DISC +	RCVR Disc+	+ CH	Ch +
CH DISC -	RCVR Disc-	CH –	Ch -
	RCVR Up		Up
	RCVR Left		Left
ENTER	RCVR Enter	OK	Ok
	RCVR Right		Right
	RCVR Down		Down
VOL +	RCVR Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	RCVR Vol-	VOL –	Vol -
MUTING M	RCVR Muting	MUTE	Mute
CH SEL TOP MENU	RCVR CH Sel / Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
CH SEL TOP MENU	RCVR CH Sel / Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Rechange	
TEST MENU	RCVR Test / Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO A TV/VCR	RCVR Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE LEVEL	RCVR Level	APP MEDIA	Media
SUBTITLE LEVEL	RCVR Level Up	HOME SMART	Smart
	RCVR I<<		I<<
	RCVR Play	PLAY MODE	Play
	RCVR >>I		>>I
	RCVR <<		<<
	RCVR Stop		Stop
	RCVR >>		>>
RANDOM R	RCVR Rec /	REC MODE	Rec
	RCVR Pause / Play Rev.		Pause
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
DVD	RCVR Input Sel.	1	1
CD	RCVR Input Sel.	2	2
V1	RCVR Input Sel.	3	3
V2	RCVR Input Sel.	4	4

Original		Rechange	
TAP	RCVR Input Sel.	5	5
V5	RCVR Input Sel.	6	6
V3	RCVR Input Sel.	7	7
V4	RCVR Input Sel.	8	8
TUN	RCVR Input Sel.	9	9
PH	RCVR Input Sel.	0	0
1 STEREO	RCVR Stereo	SHIFT + 1	Shift + 1
2 DIRECT	RCVR Direct	SHIFT + 2	Shift + 2
3 DSP ►	RCVR DSP ►	SHIFT + 3	Shift + 3
4 SURR	RCVR SURR	SHIFT + 4	Shift + 4
5 THX	RCVR THX	SHIFT + 5	Shift + 5
6 DSP ◄	RCVR ◄ DSP	SHIFT + 6	Shift + 6
7 SP A	RCVR SP A	SHIFT + 7	Shift + 7
8 SP B	RCVR SP B	SHIFT + 8	Shift + 8
9 Re-EQ	RCVR Re-EQ	SHIFT + 9	Shift + 9
0 DIMMER	RCVR Dimmer	SHIFT + 0	Shift + 0
+10 DISPLAY	RCVR Display	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
+10 DISPLAY	RCVR Display	GUIDE	Guide
SEARCH ZONE 2 ENTER	RCVR Zone 2	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Rechange	
ON	ON	Power	Power
STDBY	STDBY	SHIFT + Power	Shift + Power
Return	Return	RETURN BACK	Back
Setup	Setup	SETTINGS OPT	Options
Disc+	Disc+	+ CH	Ch +
Disc-	Disc-	CH −	Ch -
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
Enter	Enter	OK	Ok
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
Vol+	Vol+	+ VOL	Vol +
Vol-	Vol-	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
CH SEL TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TEST MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ANGLE LEVEL	Angle	PICTURE FORMAT	Format

Original		Rechange	
SUBTITLE LEVEL	Subtitle	AD SUBT	Subt
I<<	I<<	I<<	I<<
Play	Play	PLAY MODE	Play
>>I	>>I	>>I	>>I
<<	<<	<<	<<
Stop	Stop	Stop	Stop
>>	>>	>>	>>
RANDOM	Random	REPEAT TEXT	Text
Pause	Pause	Pause	Pause
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
1 STEREO	1	1	1
2 DIRECT	2	2	2
3 DSP	3	3	3
4 SURR	4	4	4
5 THX	5	5	5
6 DSP	6	6	6
7 SP A	7	7	7

Original		Rechange	
8 SP B	8	8	8
9 Re-EQ	9	9	9
0 DIMMER	0	0	0
+10 DISPLAY	+10	GUIDE	Guide
SEARCH ZONE 2 ENTER	Search	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Rechange

Original		Rechange	
ON	ON	Power	Power
STDBY	STDBY	SHIFT + Power	Shift + Power
Disc+	Disc+	CH +	Ch +
Vol+	Vol+	VOL +	Vol +
Vol-	Vol-	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
I<<	I<<	I<<	I<<
Play	Play	PLAY MODE	Play
>>I	>>I	>>I	>>I
<<	<<	<<	<<
Stop	Stop	Stop	Stop
>>	>>	>>	>>
RANDOM	Random	REPEAT TEXT	Text
Pause	Pause	Pause	Pause
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
1 STEREO	1	1	1
2 DIRECT	2	2	2

Original		Rechange	
3 DSP	3	3	3
4 SURR	4	4	4
5 THX	5	5	5
6 DSP	6	6	6
7 SP A	7	7	7
8 SP B	8	8	8
9 Re-EQ	9	9	9
0 DIMMER	0	0	0
+10 DISPLAY	+10	GUIDE	Guide

Original		Rechange	
ON	ON	Power	Power
STDBY	STDBY	SHIFT + Power	Shift + Power
VOL	Vol+	VOL +	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
I<<	I<<	I<<	I<<
Play	Play	PLAY MODE	Play
>>I	>>I	>>I	>>I
<<	<<	<<	<<
Stop	Stop	Stop	Stop
>>	>>	>>	>>
RANDOM	Rec / Random	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Rec / Random	REC MODE	Rec
Pause	Pause	Pause	Pause
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
1 STEREO	1	1	1
2 DIRECT	2	2	2

Original		Rechange	
3 DSP	3	3	3
4 SURR	4	4	4
5 THX	5	5	5
6 DSP	6	6	6
7 SP A	7	7	7
8 SP B	8	8	8
9 Re-EQ	9	9	9
0 DIMMER	0	0	0
+10 DISPLAY	+10	-/-- GUIDE	Guide
SEARCH ZONE 2 ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
SEARCH ZONE 2 ENTER	Enter	OK	Ok