Mandis shop

Sharp RRMCGA138WJSA

Original		Rechange	
ON	On	Power	Power
OFF	Off	Shift + Power	Shift + Power
Up	Up	Up	Up
ENTER	Enter	Enter	Enter
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
MENU	Menu	Menu	Menu
KEYSTONE	Keystone	Shift + Up	Shift + Up
KEYSTONE	Keystone	Shift + Down	Shift + Down
BACK	Back	Shift + Left	Shift + Left
ARGE	Enlarge+	Play +	+ / Play
FORWARD	Forward	Shift + Right	Shift + Right
ENLA	Enlarge-	Stop —	- / Stop
VOL +	Vol+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
VOL −	Vol-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
FREEZE	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer

Original		Rechange	
AV MUTE	AV Mute	Mute Blank	Blank / Mute
AUTO SYNC	Auto Sync	Auto	Auto
RESIZE	Resize	Aspect Eco	Eco / Aspect
UNDO	Undo	Mode	Mode
INPUT 1	Input 1	Source	Source
INPUT 2	Input 2	Shift + Source	Shift + Source
INPUT 3	Input 3	Video Comp	Comp / Video

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sharp/1063482-2497-telecommande-de-remplacement-pour-Sharp-RRMCGA138WJSA.html