Mandis shop

REMCON1436

Original	Rechange
Power	Power
Eject	Eject / Surround
Tv/VCR	Display / Media
AV	AV / Input / RDS
CM Skip	Smart / List
1	1
2	2
3	3
ez Power Off	Red / Netflix / Search
4	4
5	5
6	6
ez Repeat	Green / APP / Repeat
7	7
8	8
9	9
0	0

Original	Rechange
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Pause/Still	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
LP	Menu / Home
i	Info / Angle
OK/CLK/CNT	OK
Clear	Exit / Cancel / Clear
Rec/OTR	Rec / Rec Mode
Up	Up
Left	Left
Right	Right
Down	Down
C. Lock	Blue / Prime Video / Random

https://telecomandes.com/fr/1663-223-telecomande-remplacement-pour-REMCON1436.htm