Mandis shop

REMCON314

Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLOCK	Lock	SHIFT + ■	Shift + Stop
REC/ITR	Rec ITR	A	Red
LP	LP	SETTINGS OPT	Options
REW	REW	«	<<
FF	FF	»	>>

Original		Rechange	
PAUSE/STILL	Pause/Still	DISPLAY INFO	Info
STOP	Stop	■	Stop
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
i	i	TOP MENU MENU	Menu
AV	AV	TIMER AV	AV
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TV/VCR	TV/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
EZ REPEAT	ez REPEAT	REPEAT TEXT	Text
CM SKIP	CM Skip	PROG SLEEP	Sleep
EZ POWER OFF	ez POWER OFF	AD SUBT	Subt
SHOWVIEW VIDEO Plus	*	PICTURE FORMAT	Format

https://telecomande.fr/1637-433-telecommande-remplacement-pour-REMCON314.html