Original		Rechange	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SUBTITLE POSITION MEMORY	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SUBTITLE POSITION MEMORY	Position	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SETUP GROUP	Group	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SETUP GROUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
DISC	Disc	REC MODE	Rec / Rec Mode
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10/-/--	>=10 / -/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRO LOGIC	DD Pro Logic	LIST SMART	Smart / List
CH SELECT TEST	CH Select	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH SELECT TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
SUPER SRND	Super SRND	SURROUND	Eject / Surround
TOP MENU EQ DIRECT NAVIGATOR	Top Menu / Direct Navigator	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TOP MENU EQ DIRECT NAVIGATOR	EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
	Up		Up
MENU SUPER SOUND EQ PLAY LIST	Menu/Playlist	HOME MENU	Menu / Home
MENU SUPER SOUND EQ PLAY LIST	Super Surround	TITLE SOUND	Sound / Title
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
S.3D AI EQ DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
S.3D AI EQ DISPLAY	Super 3D AI EQ	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Down		Down
AV EFFECT RETURN	AV Effect	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original	Rechange	Original	Rechange
Return	Back / Return	Skip >>I	>>I / Preset+
VCR (Ext) / VDP (Aux)	Shift + 4	Volume-	Vol -
TAPE / Deck 1/2	Shift + 5	Volume+	Vol +
DVD	Shift + 2		
TUNER / BAND	Shift + 6		
Play Mode	Shift + Play /		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Rev. Play / Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Audio	Audio / Lang I/II		
Mix 2CH	TV/Radio /		
Digital S.Woofer	Yellow / YouTube / Repeat		
<< Slow/Search	<< / Tune-		
Slow/Search >>	>> / Tune+		
Muting	Mute / Dimmer		
I << Skip	I << / Preset-		