Original		Rechange	
TV I/⏻ I/⏻	Power	⏻	Power
⏏	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
TUNER MEMORY	Tuner Memory	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
THEATRE SYNC	Theatre Sync	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TIMER MENU	Timer Menu	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TIME/TEXT	Time/Text	TIMER AV	AV
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
FUNCTION +	Function+	+ CH	Ch +
−	Function-	CH −	Ch -
PICTURE NAVI	Picture Navi	DISC NAV LIST	List
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0 0	0	0	0
-/-- CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
+	Folder+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
−	Folder-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVD/USB MENU	DVD/USB Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EQ	EQ	ECO 3D	3D
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original	Rechange	Original	Rechange
Display/[*]	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	Ok		
Volume+	Vol +		
Volume-	Vol -		
I<</Preset-	I<<		
←·/Replay/<II Step	Guide		
·→/Advance/Step II>	Pre Ch		
>>I/Preset+	>>I		
<</Tuning -/<I	<<		
Play	Play		
>>/Tuning	>>		
Pause	Pause		
Stop	Stop		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Tv/Video		TV/R
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	10/0		0
	-/--		Guide
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -

Original		Rechange	
	Enter		Ok