Original		Rechange	
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
1 V1	Input Selector V1	TV 1	1
2 V2	Input Selector V2	VIDEO 4	4
3 V3	Input Selector V3	AUX - HDD 7	7
5 MULTI CH	Input Selector Multi CH	USB 8	8
6 DVD	Input Selector	DVD 2	2
7 TAPE	Input Selector	TAPE 5	5
8 TUNER	Input Selector Tuner	TUNER 6	6
9 CD	Input Selector CD	CD - STB 3	3
0 DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
CLR SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
+ CH DISC	CH/Disc+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
CH DISC –	CH/Disc-	CH PAGE –	CH- / Page-
VOL	Vol-	VOL –	Vol-
TOP MENU SP A/B	SP A/B	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
	Up		Up
MENU MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause/<	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STEREO	List. Mode Stereo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SURROUND	List. Mode Surround	SURROUND	Eject / Surround

Original		Rechange	
SURROUND	List. Mode	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
◄	Listening Mode <	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
►	Listening Mode >	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
AUDIO / TEST TONE	Test Tone	GOTO / TEXT	Text / Goto
SUBTITLE / CH SEL	CH Sel	ANGLE / INFO	Info / Angle
RANDOM / LEVEL-	Level-	SHIFT + ◄	Shift + Left
REPEAT / LEVEL+	Level+	SHIFT + ►	Shift + Right
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
L NIGHT	L.Night	SHIFT + TIMER / SLEEP	Shift + Sleep / Timer
CINE FLTR	Cine FLTR	FORMAT / PICTURE	Picture / Format

Original	Rechange

Original		Rechange	
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLR	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH DISC +	CH/Disc+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH DISC −	CH/Disc-	CH PAGE −	CH- / Page-
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original		Rechange	
	Up		Up
MENU MUTING	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
AUDIO TEST TONE	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE CH SEL	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Rechange	Original	Rechange
RANDOM LEVEL- Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
REPEAT LEVEL+ Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		