Original		Rechange	
	Power		Power
CLOCK	Clock	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
	Open/Close	ZOOM	Eject
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ENTER	Enter iPod	OK	Ok
	Play iPod	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	>>I iPod	SHIFT + >>I	Shift + >>I
	Pause iPod	SHIFT + II	Shift + Pause
	↑ iPod		Up
	↓ iPod		Down
	I<< iPod	SHIFT + I<<	Shift + I<<
REPEAT	Repeat iPod	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
SHUFFLE	Shuffle iPod	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
iPod	iPod	B	Green
CD	CD	C	Yellow
USB	USB	D	Blue

Original		Rechange	
AUX	AUX	A	Red
TUNER	Tuner	HOME SMART	Smart
TUNING	Tuning Up	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
TUNING	Tuning Down	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
PRESET	Preset Up	CH +	Ch +
PRESET	Preset Down	CH −	Ch -
MEMORY	Memory	SEARCH TV/R	TV/R
MONO	Mono	SOUND DUAL	Dual
DIMMER	Dimmer	ECO 3D	3D
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
−	Volume-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
	Up	SHIFT +	Shift + Up
	Down	SHIFT +	Shift + Down

Original		Rechange	
	Right	SHIFT +	Shift + Right
	Left	SHIFT +	Shift + Left
ENTER	Enter	SHIFT + OK	Shift + Ok
FOLDER	Folder Up		Right
FOLDER	Folder Down		Left
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE	Shuffle	AD SUBT	Subt
	Pause		Pause
	I<<		I<<
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	>>I		>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Rechange	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter 3	FAV PRE-CH	Pre Ch