Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	P. Mode	ECO 3D	3D
	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Rechange	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
INPUT	Input	TIMER AV	AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Rechange
Audio	DISC NAV LIST — List
CH+	+ CH — Ch +
CH-	CH − — Ch -
Play/Pause / Tex	⏸ — Pause
Play/Pause / Tex	PLAY MODE ▶ — Play
Play/Pause / Tex	REPEAT TEXT — Text
Stop / Size	■ — Stop
<< / Hold	« — <<
>> / Index	» — >>
I<< / Reveal	⏮ — I<<
>>I / Subpage	⏭ — >>I
Cancel	SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back
Mix	SETTINGS OPT — Options
FAV-	SHIFT + ▼ — Shift + Down
FAV+	SHIFT + ▲ — Shift + Up
FAV	FAV PRE-CH — Pre Ch
Auto	HOME SMART — Smart

Original	Rechange
Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT — Shift + Text
Subtitle	AD SUBT — Subt