Original	Rechange	Original	Rechange
Zone Device Off	Display / Media	TV	Shift + 1
Zone Device On	Smart / List	Quick Select 1/B	Red / Netflix / Search
Power Off	Shift + Power	Quick Select 2/(SAT/CBL)	Green / APP / Repeat
Power On	Power	Quick Select	Yellow / YouTube / Repeat
Net/USB	Shift + 8	Monitor Select	Shift + Display / Media
iPod/Play	Shift + 9	CH+	CH+ / Page+
DVD	Shift + 2	Mute	Mute / Dimmer
BD	Shift + 4	Vol +	Vol +
Tuner	Shift + 6	CH-	CH- / Page-
Dock	Shift + Guide / EPG / -/--	Source Select	Shift + Smart / List
SAT TU	Shift + 0	Vol -	Vol -
SAT/CBL	Fav / Marker / PC	Menu	Menu / Home
Game	Shift + Fav / Marker / PC	Up	Up
V. AUX	Shift + 7	CH Level / Top	D. Menu / Top
Phono	Shift + Blue / Prime	Left	Left
CD	Shift + 3	Enter	OK
DVR	Shift + 5	Right	Right

Original		Rechange	
SEARCH	Search/Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▼	Down	▼	Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
◄◄	<</Band	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
►	Play	SLOW ►	Play / Slow
►►	>>/Mode	TUNE+ ►►	>> / Tune+
I◄◄	I<</Tuning▼	PRESET- I◄◄	I<< / Preset-
I◄◄	I<</Tuning▼	SHIFT + TUNE- ◄◄	Shift + << /
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
►►I	>>I/Tuning▲	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+
►►I	>>I/Tuning▲	SHIFT + TUNE+ ►►	Shift + >> /
MUTE	Multeq	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DYN EQ	DYN EQ/VOL	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
A.DSX	A-DSX	TITLE SOUND	Sound / Title
RESTORER	Restorer	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
STANDARD	Standard	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
DIST	D/ST	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
SIMULATION	Simulation	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PURE	Pure	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
SHIFT	Shift	SURROUND ⏏	Eject / Surround
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
POWER	Link Menu/Power	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT	TV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original	Rechange	Original	Rechange
Sleep	Sleep / Timer		
Memory/Party	Info / Angle		

Original	Rechange	Original	Rechange
Zone Device Off	Display / Media	TV	Shift + 1
Zone Device On	Smart / List	Quick Select 1/B	Red / Netflix / Search
Power Off	Shift + Power	Quick Select 2/(SAT/CBL)	Green / APP / Repeat
Power On	Power	Quick Select	Yellow / YouTube / Repeat
Net/USB	Shift + 8	CH+	CH+ / Page+
iPod/Play	Shift + 9	Mute	Mute / Dimmer
DVD	Shift + 2	Vol +	Vol +
BD	Shift + 4	CH-	CH- / Page-
Tuner	Shift + 6	Vol -	Vol -
Dock	Shift + Guide / EPG / -/--	Menu	Menu / Home
SAT TU	Shift + 0	Up	Up
SAT/CBL	Fav / Marker / PC	CH Level/Top	D.Menu / Top
Game	Shift + Fav / Marker / PC	Left	Left
V.AUX	Shift + 7	Enter	OK
Phono	Shift + Blue / Prime	Right	Right
CD	Shift + 3	Search/Setup	Setup / OPT /
DVR	Shift + 5	Down	Down

Original		Rechange	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
BAND <<I	<<I Band	TUNE- <<	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
MODE >>I	>>I Mode	TUNE+ >>	>> / Tune+
TUNING ▼ I<<I	I<<I Tuning▼	SHIFT + TUNE- <<	Shift + << /
TUNING ▼ I<<I	I<<I Tuning▼	PRESET- I<<	I<< / Preset-
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
TUNING ▲ >>I	>>I / Tuning/▲	SHIFT + TUNE+ >>	Shift + >> /
TUNING ▲ >>I	>>I / Tuning/▲	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Rechange	
8	8	USB 8	8
SHIFT	Shift	SURROUND ⏏	Eject / Surround
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
POWER	Link Menu/Power	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT	TV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MEMORY PARTY	Memory/Party	ANGLE INFO	Info / Angle

Original	Rechange	Original	Rechange
Zone Device Off	Display / Media	TV	Shift + 1
Zone Device On	Smart / List	Quick Select 1/B	Red / Netflix / Search
Power Off	Shift + Power	Quick Select 2/(SAT/CBL)	Green / APP / Repeat
Power On	Power	Quick Select	Yellow / YouTube / Repeat
NET/USB	Shift + 8	CH+	CH+ / Page+
iPod/Play	Shift + 9	Mute	Mute / Dimmer
DVD	Shift + 2	Vol +	Vol +
BD	Shift + 4	CH-	CH- / Page-
Tuner	Shift + 6	Vol -	Vol -
Dock	Shift + Guide / EPG / -/--	Menu	Menu / Home
SAT TU	Shift + 0	Up	Up
SAT/CBL	Fav / Marker / PC	CH. Level / Top	D. Menu / Top
Game	Shift + Fav / Marker / PC	Left	Left
V. AUX	Shift + 7	Enter	OK
Phono	Shift + Blue / Prime	Right	Right
CD	Shift + 3	Search/Setup	Setup / OPT /
DVR	Shift + 5	Down	Down

Original		Rechange	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
BAND	<<I Band	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
MODE	>>I Mode	TUNE+	>> / Tune+
TUNING▼	I<<I Tuning▼	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
TUNING▼	I<<I Tuning▼	PRESET-	I<< / Preset-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
TUNING▲	>>I / Tuning▲	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
TUNING▲	>>I / Tuning▲	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Rechange	
8	8	USB 8	8
SHIFT	Shift	SURROUND	Eject / Surround
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Link Menu/Power	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT	Tv Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MEMORY/PARTY	Memory/Party	ANGLE INFO	Info / Angle