Original		Rechange	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Vol+ Tv		Vol+
	CH+ TV	SHIFT +	Shift + CH+ /
	AV Input Tv		AV / Input / RDS
	Vol- Tv		Vol-
	CH- Tv	SHIFT +	Shift + CH- /
	1		1
	2		2
	3		3
	Rec		Rec / Rec Mode
	4		4
	5		5
	6		6
	CH+		CH+ / Page+
	7		7
	8		8

Original		Rechange	
	9		9
	CH-		CH- / Page-
	Last View	SHIFT +	Shift + Back / Return
	0		0
	Drive Select		Display / Media
	Prog/Check		Menu / Home
	-10s		Fav / Marker / PC
	+60s	SHIFT +	Shift + Guide / EPG / -/--
	Internet		Smart / List
	Netflix	SHIFT +	Shift + Red / Netflix /
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	I<<		I<< / Preset-
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>I		>>I / Preset+
	Stop		Stop / Hold

Original		Rechange	
STATUS	i/Status	ANGLE INFO	Info / Angle
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VIDEO MENU	Video Menu	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
▲	Up	▲	Up
FUNCTION MENU	Function Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▼	Down	▼	Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
DELETE	Delete	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ