Original	Rechange	Original	Rechange
Standby / ON	Power	Stop	Stop / Hold
Continued	Mute / Dimmer	>>|	>>| / Preset+
Open / Close	Eject / Surround	<<	<< / Tune-
Audio	Audio / Lang I/II	Play/Pause	Play / Slow
Subtitle	Subtitle / EQ	Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Display	Display / Media	>>	>> / Tune+
CD/SACD	Shift + 3	Top Menu	D.Menu / Top
Miracast	Smart / List	Popup Menu	Info / Angle
Video P.	Shift + 4	Up	Up
Repeat	Shift + Green / APP /	Left	Left
Replay	Shift + I<< / Preset-	Enter	OK
Short Skip	Shift + >>| / Preset+	Right	Right
A-B	Shift + Yellow / YouTube /	Home Menu	Menu / Home
Youtube	Shift + Red / Netflix /	Down	Down
Youtube	Text / Goto	Return	Back / Return
HDMI	Shift + 0	Red / Program	TV/Radio /
I<<	I<< / Preset-	Red / Program	Red / Netflix / Search

Original		Rechange		Original	Rechange
BOOKMARK	Green / Bookmark	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
BOOKMARK	Green / Bookmark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
ZOOM	Yellow / Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
ZOOM	Yellow / Zoom	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
INDEX	Blue / Index	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
FUNCTION	Function	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools		

Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby / ON		Power
CONTINUED	Continued	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CD/SACD	CD/SACD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
Miracast	Miracast	LIST SMART	Smart / List
VIDEO P.	Video P.	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPLAY	Replay	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
SHORT SKIP	Short Skip	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
A-B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
YouTube	Youtube	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	Youtube	GOTO TEXT	Text / Goto
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Rechange	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
I>/II>	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
►/II	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
►/II	Play/Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
POPUP MENU	Popup Menu	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
HOME MENU	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PROGRAM	Red / Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
PROGRAM	Red / Program	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange		Original	Rechange
BOOKMARK	Green / Bookmark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
BOOKMARK	Green / Bookmark	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
ZOOM	Yellow / Zoom	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
ZOOM	Yellow / Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
INDEX	Blue / Index	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
FUNCTION	Function	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools		