Original		Rechange	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
CH.LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Rechange	
	Blue	D	Blue
	[=]	TOP MENU MENU	Menu
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Home	HOME SMART	Smart
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -

Original		Rechange	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
Music	Music	SOUND DUAL	Dual
FREE	Free	SETTINGS OPT	Options
ART	ART	SEARCH TV/R	TV/R
NETFLIX	Netflix	PROG SLEEP	Sleep
prime video	prime video	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Rakuten TV	Rakuten Tv	ECO 3D	3D
YouTube	YouTube	PICTURE FORMAT	Format
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
Freeview Play	FreeviewPlay	ZOOM ⏏	Eject

Original	Rechange