Mandis shop

Sanyo CXPC

Original		Rechange	
ON-OFF	On-Off		Power
AUTO PC	Auto PC	HOME SMART	Smart
D.ZOOM	D.Zoom+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
D.ZOOM	D.Zoom-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
FREEZE	Freeze		Pause
NO SHOW	No Show	CLEAR EXIT	Exit
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
IMAGE	Image	PICTURE FORMAT	Format
VOLUME-	Left / Volume-		Left
VOLUME-	Left / Volume-	VOL −	Vol -
SELECT	Select	OK	Ok
VOLUME+	Right /		Right
VOLUME+	Right /	+ VOL	Vol +
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Down		Down
KEYSTONE	Keystone	APP MEDIA	Media

Original		Rechange	
ZOOM	Zoom+	+ CH	Ch +
P-TIMER	P-Timer	TIMER AV	AV
INPUT1	Input 1	1	1
ZOOM	Zoom-	CH −	Ch -
COLOR.M	Color.M	ECO 3D	3D
INPUT2	Input 2	2	2
FOCUS	Focus+		>>
LENS	Lens+		>>I
INPUT3	Input 3	3	3
FOCUS	Focus-		<<
LENS	Lens-		I<<
	Input Video	4	4

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sanyo/1064658-91618-telecommande-de-remplacement-pour-Sanyo-CXPC-9450602239.html