Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer	Angle / TTX	Info / Angle
Prog / EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	Angle / TTX	Text / Goto
Prog / EPG	TV/Radio /	0	0
AV In	AV / Input / RDS	10+	Guide / EPG / -/--
Mode	D.Menu / Top	Time	Sleep / Timer
Book Mark	Shift + Fav / Marker / PC	Scan	CH+ / Page+
1	1	Up	Up
2	2	Display	Display / Media
3	3	Setup	Setup / OPT /
Subtitle	Subtitle / EQ	Left	Left
4	4	Enter	OK
5	5	Right	Right
6	6	Step	Shift + Pause / Step /
Audio	Audio / Lang I/II	Digest	CH- / Page-
7	7	Down	Down
8	8	TFT On/Off	Power
9	9	Function	Smart / List

Original		Rechange	
MENU/PBC	Menu/ PBC	HOME MENU	Menu / Home
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TV/RADIO FAVORITE	TV/ Radio /	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TV/RADIO FAVORITE	TV/ Radio /	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
A-B	A- B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
REV	REV	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
FWD	FWD	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
PREV	Prev	PRESET- ⏮	I << / Preset-
NEXT	Next	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
PLAY/PAUSE	Play/ Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
PLAY/PAUSE	Play/ Pause	SLOW ▶	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +