Mandis shop

Hanseatic 482221820306

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Green		Green / APP / Repeat
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
1–	1-		Guide / EPG / -/--
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	< O		Down

Original		Rechange	
	O >		Up
	< ☼		Left
	☼ >		Right
	[>>I]		>>I / Preset+
	[<<]		<< / Tune-
	[▼]		Text / Goto
	[3>]		Zoom / Size
	[>>]		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	[<]		AV / Input / RDS
	(▼)		Picture / Format
	[I >]		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	↔		Stop / Hold

https://telecommandes-mandis.be/fr/hanseatic/10651-406-telecommande-de-remplacement-pour-hanseatic-482218206.htm