Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	[i+]		Info / Angle
	[=]		Text / Goto
	YouTube	SHIFT +	Shift + Yellow / YouTube /
	Netflix	SHIFT +	Shift + Red / Netflix /
	Disney Plus	SHIFT +	Shift + Green / APP /
	prime video	SHIFT +	Shift + Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange	
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Rec List		Smart / List
	Source		AV / Input / RDS
	☼		Menu / Home
	Micro		Display / Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		OK
	Back		Back / Return
	TV		TV/Radio /
	Home	SHIFT +	Shift + Menu / Home

Original		Rechange		Original	Rechange
	Vol+		Vol+		
	Vol-		Vol-		
	Mute		Mute / Dimmer		
	Recall		Fav / Marker / PC		
	CH+		CH+ / Page+		
	CH-		CH- / Page-		
	Audio		Audio / Lang I/II		
	[...]		Subtitle / EQ		
	Help		Zoom / Size		
	<<		<< / Tune-		
	Play		Play / Slow		
	>>		>> / Tune+		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	Exit		Exit / Cancel / Clear		