| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| OSD | OSD | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0/10 | 0/10 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| 10+ | 10+ | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TIME | Time | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| REV | << | TUNE- | << / Tune- |
| FWD | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| PREV | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| NEXT | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ▶II | Play/Pause | SLOW ▶ | Play / Slow |
| + | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| – | Vol- | VOL – | Vol- |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| HDMI | HDMI | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| DVD/USB | SHIFT + DVD 2 Shift + 2 | | |
| Subtitle | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| Angle | ANGLE INFO Info / Angle | | |
| PBC | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |
| Return | RETURN BACK Back / Return | | |
| Language | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II | | |
| A-B | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Slow | SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play / | | |
| Repeat | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| L/R | FORMAT PICTURE Picture / Format | | |
| Video | SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4 | | |
| Prog | PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio / | | |
| N/P | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |