Mandis shop

Philips RC2802

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	I<	I<< / Preset-
Red	Red / Netflix / Search	>I	>>I / Preset+
Green	Green / APP / Repeat	<<	<< / Tune-
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Stop/Eject	Stop / Hold
Blue	Blue / Prime Video / Random	>>	>> / Tune+
Pop-Up Menu/Disc Menu	Menu / Home	1	1
Home	Shift + Menu /	2	2
Top Menu	D.Menu / Top	3	3
Up	Up	4	4
Down	Down	5	5
Right	Right	6	6
Left	Left	7	7
OK	OK	8	8
Return	Back / Return	9	9
:=	Picture / Format	0	0
Play	Play / Slow	Subtitle	Subtitle / EQ
Pause	Pause / Step / Freeze	Audio	Audio / Lang I/II

https://telecommande.mandis.be/fr/Philips/1668-637-telecommande-remplacement-pour-Philips-RC2802-96500644.htm