Mandis shop

RM-AMU006

Original		Rechange	
I / ⏻	Power	Power	Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol+
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol-
ENTER	Enter	OK	OK
Folder+	Folder+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Folder-	Folder-	CH PAGE −	CH- / Page-
DISC SKIP	Disc Skip	FORMAT PICTURE	Picture / Format
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
+ ⏭	>>I/+	▶	Right

Original		Rechange	
− ⏮	I<</-	◀	Left
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
TUNER BAND	Band/Tuner	TUNER 6	6
CD	CD	CD-STB 3	3
USB	USB	USB 8	8
PLAY MODE/ TUNING MODE	Play Mode/Tuning Mode	SURROUND ⏏	Eject / Surround
REPEAT/ FM MODE	Repeat/FM	GOTO TEXT	Text / Goto
TUNER MEMORY	Tuner Memory	LIST SMART	Smart / List
SELECT	Clock/Timer	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SET	Clock/Timer SET	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sony/1064998-6519-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RMAMU006-A1551380A.html