Mandis shop

ROTEL RR927- AMP4

Original		Rechange	
	Power		Power
	Band		TV/ Radi o /
	A Tun		Text / Got o
	< Tuni ng		Lef t
	Tuni ng >		Ri ght
	Vol -		Vol -
	SRND Mode >		CH+ / Page+
	< SRND Mode		CH- / Page-
	CTR ECS		Pi cture / For mat
	On Scr een		Di spl ay / Medi a
	Del ay Ti me >		Up
	< Del ay Ti me		Down
	BAL CHK		Fav / Mar ker / PC
	Rec Tape		Rec / Rec Mode
	St op Tape		St op / Hol d
	Pause Tape		I nf o / Angl e
	Pl ay Tape		Yel l ow / YouTube / Repeat

Original		Rechange	
	>> Tape		>> / Tune+
	<< Tape		<< / Tune-
	Vol +		Vol +

https://telecomandes-mandis.be/fr/ROTEL/10534553-telecomande-de-remplacement-pour-ROTEL-RR927-AMP4.htm