Mandis shop

MKJ 50025123

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	Shift	+ Mute / Blank — Shift + Blank / Mute
INPUT	Input	Source	Source
VOLUME +	Vol +	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
VOLUME −	Vol -	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
PAGE ^	Page Up	Shift	+ Page▲ / Vol — Shift + Vol + / Page +
PAGE v	Page Down	Shift	+ Page▼ / Vol — Shift + Vol - / Page -
PICTURE	Picture	Timer / Freeze	Freeze / Timer
BLANK	Blank	Mute / Blank	Blank / Mute
EXIT	Exit	Shift	+ Power — Shift + Power
Back	Back	Aspect / Eco	Eco / Aspect
Up	Up		Up
Down	Down		Down
Left	Left		Left
Right	Right		Right
OK	OK	Enter	Enter
SETTINGS	Settings	Menu	Menu

Original		Rechange	
Q.MENU	Q.Menu	Auto	Auto
STILL	Still	Invert / 3D	3D / Invert
RATIO	Ratio	Focus / Volt	Volt / Focus
USB	USB	Mode	Mode
HELP	Help	Info / Help	Help / Info
KEY.S▲	Key.S Up	Shift	+ Play — Shift + + / Play
KEY.S▼	Key.S Down	Shift	+ Stop — Shift + - / Stop
<<	<<	Shift	+ Shift + Left
Play	Play	Play	+ / Play
>>	>>	Shift	+ Shift + Right
Stop	Stop	Stop	- / Stop
Pause	Pause	Video / Comp	Comp / Video
Red	Red	Shift	+ Invert / 3D — Shift + 3D /
Green	Green	Shift	+ Aspect / Eco — Shift + Eco / Aspect
Yellow	Yellow	Shift	+ Info / Help — Shift + Help /
Blue	Blue	Shift	+ ^ — Shift + Up

https://telecommande-mandis.be/fr/LG/6510578/telecommande-de-remplacement-pour-LG-MKJ50025123.htm