Original	Rechange
Standby/On	Power
Display	Display / Media
FM Mode	Fav / Marker / PC
A. Standby	Shift + Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Sleep	Sleep / Timer
Clock/Timer	Shift + Sleep / Timer
SET	Menu / Home

Original	Rechange
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Over	Back / Return
Play/Pause CD	Play / Slow
<> Tape	Shift + 5
FM/AM	Green / APP / Repeat
AUX	Shift + 7
Random	Blue / Prime Video / Random
Program	TV/Radio /
Repeat/RDS	Text / Goto
Remain/RDS	AV / Input / RDS
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Up	Up
Preset Group	CH+ / Page+
Preset Group	CH- / Page-
Down	Down
I<<	I<< / Preset-

Original	Rechange	Original	Rechange
>>I	>>I / Preset+		
Stop	Stop / Hold		
Sound/ABS	Audio / Lang I/II		
Beat Cut	Subtitle / EQ		
Rev Mode	Picture / Format		
Fade Muting	Mute / Dimmer		