Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
RADIO	Radio	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
P+	P+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ / Page+

Original		Rechange	
P+	P+	PRESET+	>>I / Preset+
P-	P-	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
P-	P-	PRESET-	I<< / Preset-
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
Up	Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
Down	Down	CH PAGE -	CH- / Page-
OK	OK	OK	OK
Right	Right	VOL +	Vol+
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Left	Left	VOL -	Vol-
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
LANG	Lang / Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
LANG	Lang / Red	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PAUSE	Pause / Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange	
PAUSE	Pause / Blue	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SOUND	Sound / Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SOUND	Sound / Green	TITLE SOUND	Sound / Title
TEXT	Text / Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TEXT	Text / Yellow	GOTO TEXT	Text / Goto
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
SAT	SAT	LIST SMART	Smart / List
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
TV/SAT	TV / SAT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Rechange