Original		Rechange	
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
M/P	M / P	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
POWER	POWER		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
AUDIO	AUDIO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TEXT	TEXT	GOTO TEXT	Text / Goto
INFO	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Rechange	
0	0	HDMI-SAT 0	0
RECALL	RECALL	RETURN BACK	Back / Return
TIMER	TIMER	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
CH▲	UP / CH+		Up
P+	P+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
P+	P+	PRESET+	>>I / Preset+
V-	LEFT / V-		Left
V-	V-	VOL -	Vol -
V-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
OK	OK	OK	OK
V+	RIGHT / V+		Right
V+	V+	+ VOL	Vol +
V+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH▼	DOWN / CH-		Down
P-	P-	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- / Page-

Original	Rechange	Original	Rechange
P-	I << / Preset-		
TV/SAT	AV / Input / RDS		
RED / TV/SAT	Red / Netflix / Search		
TV/RADIO	TV/Radio /		
GREEN /	Green / APP / Repeat		
YELLOW /	Yellow / YouTube / Repeat		
ZOOM	Zoom / Size		
BLUE / LIST	Blue / Prime Video / Random		
LIST	Smart / List		