Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	<<	<< / Tune-
Disc Menu	D. Menu / Top	>>	>> / Tune+
Info/Display	Info / Angle	I <<	I << / Preset-
Home	Menu / Home	>>I	>>I / Preset+
Sleep	Sleep / Timer	Vol +	Vol +
Radio/Input	TV/Radio /	Vol -	Vol -
Open/Close	Eject / Surround	Sound Effect	Audio / Lang I/II
Up/Preset+	Up	Optical	Subtitle / EQ
Down/Preset-	Down	Speaker Level	Setup / OPT /
Right/Tuning+	Right	Mute	Mute / Dimmer
Left/Tuning-	Left	Repeat	Green / APP / Repeat
Enter	OK	Clear	Exit / Cancel / Clear
Return	Back / Return	Rec	Rec / Rec Mode
Marker	Fav / Marker / PC	*	Blue / Prime Video / Random
Play/Mono/Stereo	Play / Slow	1	1
Pause/Step	Pause / Step / Freeze	2	2
Stop	Stop / Hold	3	3

Original		Rechange		Original	Rechange
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
RDS	RDS	Smart / List			
PTY	PTY	Picture / Format			
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		
PR/CH	PR/CH+ Tv	CH+ / Page+			
PR/CH	PR/CH- Tv	CH- / Page-			
AV INPUT	AV Input Tv	AV / Input / RDS			
VOL	Vol + Tv	SHIFT +	Shift + Vol +		
VOL	Vol - Tv	SHIFT +	Shift + Vol -		
TITLE	Title	Sound / Title			