Original		Rechange	
	Power		Power
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
MP3 LINK AUX	AUX / MP3 Link	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
RADIO	Radio	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DOCK	DOCK	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DISC	Disc	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left / <<	TUNE-	<< / Tune-
	Left / <<		Left
OK	OK	OK	OK
	Right / >>	TUNE+	>> / Tune+
	Right / >>		Right
BACK MENU	Menu / Back	RETURN BACK	Back / Return
BACK MENU	Menu / Back	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play/pause	SLOW	Play / Slow
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Stop	HOLD	Stop / Hold
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
+ SOUND MODES	Sound Modes+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOUND MODES −	Sound Modes-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Rechange	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO SYNC	Audio/Sync	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
REPEAT PROGRAM	Repeat/Program	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT PROGRAM	Repeat/Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original	Rechange