| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | | | Shift + CH+ / |
| | | | Shift + Up |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | | | Shift + CH- / |
| | | | Shift + Down |
| | Vol + | | Vol + |
| | More | | Smart / List |
| | CH+ | | CH+ / Page+ |
| | Vol - | | Vol - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | [↔] | | Picture / Format |
| | CH- | | CH- / Page- |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Back | | Back / Return |
| | ↜ | | Green / APP / Repeat |
| | Play | | Play / Slow |
| | I< | | I<< / Preset- |
| | << | | << / Tune- |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | >I | | >>I / Preset+ |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| TV INPUT | TV Input | SHIFT + | RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |