Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Digest	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
1	1	EPG	Guide / EPG / -/--
2	2	Exit	Exit / Cancel / Clear
3	3	Play	Play / Slow
4	4	Zoom	Zoom / Size
5	5	Pause	Pause / Step / Freeze
6	6	<<	<< / Tune-
7	7	>>	>> / Tune+
8	8	Rec	Rec / Rec Mode
9	9	Stop	Stop / Hold
0	0	UP	Up
Info	Info / Angle	Down	Down
FAV	Fav / Marker / PC	Right	Right
Page+	Shift + CH+ /	Left	Left
Page-	Shift + CH- /	OK	OK
Audio	Audio / Lang I/II	CH+	CH+ / Page+

Original		Rechange		Original	Rechange
CH-		CH- / Page-			
Vol +		Vol +			
Vol -		Vol -			
TV/ Radio		TV/ Radio /			
Teletext		Text / Goto			
Subtitle		Subtitle / EQ			
Return		Back / Return			
Red		Red / Netflix / Search			
Green		Green / APP / Repeat			
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat			
Blue		Blue / Prime Video / Random			