| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | CD | | 3 |
| | Tape 1/2 | | 5 |
| | Tuner | | 6 |
| | AUX | | 7 |
| | DBB | | Guide / EPG / -/-- |
| | DSC | | Fav / Marker / PC |
| | Volume+ | | Vol+ |
| | Volume- | | Vol- |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | >I | | >>I / Preset+ |
| | I< | | I<< / Preset- |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | << | | << / Tune- |
| | Program | | TV/Radio / |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | CD | | 3 |
| | Tape 1/2 | | 5 |
| | Tuner | | 6 |
| | AUX | | 7 |
| | CD Direct 1 | | 1 |
| | CD Direct 2 | | 2 |
| | CD Direct 3 | | 4 |
| | DBB | | Guide / EPG / -/-- |
| | DSC | | Fav / Marker / PC |
| | Volume+ | | Vol+ |
| | Volume- | | Vol- |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Play | | Play / Slow |
| | >I | | >>I / Preset+ |
| | I< | | I<< / Preset- |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Stop | | Stop / Hold |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | << | | << / Tune- |
| | Repeat | | Green / APP / Repeat |
| | Shuffle | | Blue / Prime Video / Random |
| | Program | | TV/Radio / |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | |
| CD | CD | CD - STB 3 | 3 | | |
| TAPE 1/2 | Tape 1/2 | TAPE 5 | 5 | | |
| TUNER | Tuner | TUNER 6 | 6 | | |
| AUX | AUX | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| DBB | DBB | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| DSC | DSC | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| | Volume+ | + VOL | Vol+ | | |
| | Volume- | VOL - | Vol- | | |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| PAUSE | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | |
| | >I | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| | I< | PRESET- | I<< / Preset- | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | << | TUNE- | << / Tune- | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| CD | CD | 3 | 3 |
| TAPE 1/2 | Tape 1/2 | 5 | 5 |
| TUNER | Tuner | 6 | 6 |
| AUX | AUX | 7 | 7 |
| DBB | DBB | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| DSC | DSC | FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Volume+ | VOL + | Vol+ |
| | Volume- | VOL − | Vol- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |