Mandis shop

Akai AKDV335B

Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
100	10/0	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Rechange	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
L/R	L/R	CH PAGE +	CH+ / Page+
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
VOL	Vol+	VOL +	Vol+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
N/P	N/P	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Rechange	
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
VOL	Vol-	VOL	Vol-
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DVD/USB	DVD/USB	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
RAN	RAN	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / List

Original	Rechange