Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Lang		Audio / Lang I/II
	0		0
	TXT		Text / Goto
	Vol+		Vol+
	Mute		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+

Original		Rechange		
	Vol-			Vol-
	Home			Menu / Home
	P-			CH- / Page-
	Guide			Guide / EPG / -/--
	Up			Up
	i			Info / Angle
	Left			Left
	OK			OK
	Right			Right
	Back			Back / Return
	Down			Down
	Exit			Exit / Cancel / Clear
	Netflix		+	Shift + Red / Netflix /
	YouTube		+	Shift + Yellow / YouTube /
	FPay		+	Shift + Green / APP /
	prime video		+	Shift + Blue / Prime
	Red			Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original	Rechange